Ovládací jednotka Hunter NODE-BT

Návod k obsluze

Popis ovládací jednotky



- 1. kontrolka LED kontrola baterie
- 2-5. kontrolky LED aktivní sekce

6. manuální zastavení sekce – podržením tlačítka zastavíte aktivní sekci

 manuální spuštění sekce – podržením tlačítka vyberete sekci, která je označena LED kontrolkou a uvolníte tlačítko pro aktivaci

8. tlačítko kontrolky baterie

Vložení baterií



1. přístup k baterii je chráněný víčkem, které je přišroubované objímkou, objímku uvolníme proti směru hodinových ručiček

2. vložte jednu nebo dvě 9V baterie do svorek pro baterii, sledujte značku +

3. zajistěte prostor pro baterie otáčením objímky ve směru hodinových ručiček, dotáhněte

4. otestujte napájení NODE-BT stlačením tlačítka kontroly baterie na přední straně řídící jednotky, zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka LED, pokud je kontrolka LED červená, baterii je potřeba vyměnit

Připojení 9V cívek



1. připojte černé vodiče z každé cívky k jednomu společnému vodiči, který vychází z NODE-BT, zajistěte všechny vodiče vodotěsnými konektory.

2. připojte jeden červený vodič z každé cívky k příslušnému vodiči sekce z NODE-BT, čísla stanic jsou uvedena pod červenými vodiči NODE-BT, zajistěte všechny vodiče vodotěsnými konektory

(100 stôp)

Programování aplikace



Stáhněte si bezplatnou aplikaci **Hunter NODE-BT** do Vašeho smart telefonu pomocí QR kódu, který je ve vašem papírovém návodu na použití nebo viz. níže pro iOS[®]

anebo z Google Play™ pro Android™ Aplikace vyžaduje iOS 9.0 nebo vyšší Android 5.0 nebo vyšší.

1. Buďte v dosahu ovládací jednotky

2. Zapněte Bluetooth ve svém telefonu, tabletu

3. Stiskněte tlačítko **SCAN** a připojte se k ovládací jednotce **NOBE-BT**



Navštívte hunter.direct/nodebtandroid

Zavlažovací programy



Připravené zavlažovací programy odešlete do řídící jednotky stisknutím ikony **SCHEDULE**(plán) na dolní liště a kliknutím na ikonu pera upravíte program.

1. Programy: pro zavlažovaní jsou k dispozici až tři programy **A, B nebo C**

2. Dny zavlažování: vyberte dny, ve kterých chcete zavlažovat anebo intervaly od 1 do 31 dní anebo zavlažování v sudých či lichých dnech, potvrďte a uložte

3. Časy začátků zavlažování: nastavte **START TIME 1** a volitelný **START TIME 2 až 8**, potvrďte a uložte

4. Čas trvání: Nastavte požadovanou dobu trvání závlahy **RUN TIME** od 1 sekundy do 12 hodin, potvrďte a uložte

Nastavení řídící jednotky

Settings	
Front Yard Location, Passcode, Serial	>
System	
SENSORS	
Rain Sensor	
Clik-Delay	1 Day >
Soil Moisture Sensor	25 >
PROGRAMS	
Program A	>
Program B	>
Program C	>
STATIONS	
Station 1	>
Connect Dashboard Schedule	

1. **Dešťové čidlo**: zapněte ho, pokud chcete pozastavit automatické zavlažování během dešťových přeháněk, pouze čidlo **Rain-Clik**[®] nebo **Mini-Clik**[®]

2. **Clik-Delay**: pozastaví zavlažování po dešti až po dobu 7 dnů

3. Senzor vlhkosti půdy:

a) nastavte požadovanou úroveň vypnutí zavlažování od 0 (velmi suchá) do 100 (velmi mokrá), potvrďte a uložte
b) automaticky se ukáže aktuální úroveň vlhkosti, obnovte tahem na displeji směrem dolů

4. **Funkce Cycle & Soak**: zapněte v nastavení sekce, zadejte dobu běhu sekce a pauzu, potvrďte a uložte

5. **Naprogramování dnů bez zavlažování:** nastavte 1-99 dní, potvrďte a uložte

6. Sezónní nastavení: funkce rychle upraví délku zavlažování od 10% do 300% po celý rok nebo podle jednotlivých měsíců, potvrďte a uložte

7. Časová prodleva mezi sekcemi: nastavte pauzu mezi sekcemi v rozmezích od 10 sekund do 4 hodin, potvrďte a uložte

8. **Čerpadlo/ Hlavní ventil:** zapnutím této funkce vyčleníte sekci číslo 1 pro spuštění čerpadla nebo spuštění hlavního ventilu pro všechny programy, sekce číslo 1 už nebude používaná pro zavlažování. Tato funkce vyžaduje model NOBE-BT s více sekcemi a s hlavním ventilem.

9. **Nastavení délky trvání manuálně spuštěné závlahy:** nastavte si vlastní délku spuštění od 1 minuty do 12 hodin, potvrďte a uložte

10. **Obnovení továrního nastavení:** funkce obnoví tovární nastavení řídící jednotky, pokud je nastavený, zadejte přístupový kód a potvrďte.

11. **Režim vypnutí řídící jednotky:** pro tuto funkci použijte systémový přepínač na vypnutí řídící jednotky.

Další nastavení



Vyberte ikonu **MORE**(další) a klikněte na první řádek s názvem ovládací jednotky, abyste zjistili sériové číslo, verzi firmwaru, umístění a přístupový kód

1. **Upravte si NODE-BT**: zadejte název, umístění a přidejte obrázek, potvrďte a uložte

2. **Vytvořte si přístupový kód**: Pokud chcete ovládací jednotku zabezpečit, vyberte možnost **Turn On Passcode** (zapnout přístupový kód), potvrďte a uložte

3. **Jazykové předvolby**: aplikace automaticky rozpozná jazykové předvolby vašeho telefonu a v případě dostupnosti použije verzi aplikace ve vašem jazyce

Resetování řídící jednotky

- 1. Vyndejte baterii z řídící jednotky.
- 2. Počkejte 1 minutu.

3. Stiskněte a podržte tlačítko **START** ► při opětovném vkládání baterií, dokud se kontrolka LED nerozsvítí oranžově.

! resetování ovládací jednotky může vymazat uložené programy a nastavení vaší ovládací jednotky

Obnovení továrního nastavení řídící jednotky

- 1. Vyndejte baterii z řídící jednotky.
- 2. Počkejte 1 minutu.

3. Stiskněte a podržte tlačítko **kontrolky baterie** při opětovném vkládání baterií, dokud se kontrolka LED nerozsvítí oranžově.

! obnovení továrního nastavení trvale vymaže uložené závlahové programy a nastavení

Nejčastější chyby a jejich možná řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Řídící jednotka se neobjevuje v seznamu dostupných jednotek nebo se ztrácí připojení	Mimo dosahu signálu Bluetooth	Přesuňte se na místo s přímou viditelností na řídící jednotku
	Vybitá baterie	Vyměňte baterie
Řídící jednotka je viditelná, ale nemůže se připojit anebo zůstat připojená	Slabá baterie	Vyměňte baterie v řídící jednotce
Hlásí chyby	Nekompatibilní smartphone	Restartujte smartphone přeinstalujte aplikaci NODE-BT resetujte nastavení sítě telefonu ověřte kompatibilitu telefonu a aplikace:iOS 9.0 anebo novější a Android 5.0 anebo novější
Jednotka nereaguje na stlačení tlačítka	Vybitá baterie	Vyměňte baterie
Aplikace ukazuje fungování, ale neprobíhá závlaha	Nedostatečný tlak vody Chybný nebo nekompatibilní solenoid Připojení k nesprávnému zařízení Závlaha se zapne a hped zase vynne	Zapněte přívod vody do hlavního systému Vyměňte solenoid – DC 9V solenoid Hunter Znovu připojte řídící jednotku Použili iste AC24V solenoid, použiite DC9V
Automatické zavlažování nezačne pracovat podle	NODE-BT je v režimu System OFF	Ověřte, zda je jednotka NOTE-BT
programu	AM/PM nebo 24 hodinový čas ke spuštění není správně nastavený.	naprogramovaná k automatickému zavlažování Opravte čas spuštění AM/PM anebo 24 hod. čas
Řídící jednotka opakuje cykly	Dny zavlažování nejsou správně nastavené Je zapnutá funkce Cycle and Soak Aktivní čidlo (půdní, Click-Delay, Rain/Click)	Opravte zavlažovací dny (str.6) Zrušte nastavení čidla nebo sekcí
	NODE-BT má nastavený víc než jeden čas spuštění pro každý ze třech programů	Odstraňte nadbytečné startovací časy
Změna na nesprávný přístupový kód aplikace	Funkce Cycle nad Soak zavlažuje v intervalech Zapomenutý přístupový kód	Opravte funkci Cycle and Soak v nastavení sekcí Vyndejte baterii z řídící jednotky Minutu počkejte Stlačte a držte tlačítko Stop Station (zastavit
Dešťové nebo půdní čidlo nezastaví zavlažování	Dešťové nebo půdní čidlo je vadné anebo je nesprávně zapojené	sekci) při opětovném vložení baterií, dokud se kontrolka LED nerozsvítí oranžově Zkontrolujte správnou funkčnost dešťového nebo půdního čidla a připojení rozvodů